


GB - Quick Start Guide
SE - Handbok för snabbstart
FI - Pikaopas

C.A 6131 C.A 6133




**Installation testers
Installationstestare
Sähköasennustesterit**


Inserting the batteries or accumulators / Einlegen der Batterien bzw. Akkus / Inserimento delle pile o degli accumulatori




C.A 6133 - Charging the battery / Batterieladung / Carica della batteria




Voltage measurement / Spannungsmessungen / Misura di tensione






Compensation of the leads / Messleitungskompensation / Compensazione dei cavi





Continuity measurement / Durchgangsprüfung / Misura di continuità



Resistance measurement / Widerstandsmessung / Misura di resistenza








Insulation resistance measurement / Messung des Isolationswiderstands / Misura di resistenza d'isolamento




- ✓ R > threshold / Schwelle / soglia
- ✗ R ≤ threshold / Schwelle / soglia



C.A 6133 - 3-P earth resistance measurement / 3-ploge Erdungswiderstandsmessung / Misura di terra 3P




Loop impedance measurement / Messung der Schleifenimpedanz / Misura dell'impedenza di loop




Loop impedance measurement / Messung der Schleifenimpedanz / Misura dell'impedenza di loop




Test of residual current device / Fehlerstromschutzschalter-Prüfung / Test di differenziale





RCD

- ▶, ▲ : A, AC.
- ▶, ▲ : .
- ▶, ▲ : x1, x5.
- ▶, ▲ : 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 650 mA.
- ▶, ▲ : 25 V, 50 V.





TEST



● RCD 




C.A 6131 - Current measurement / Strommessungen / Misura di corrente



C.A 6133 - Current measurement / Strommessungen / Misura di corrente



Direction of phase rotation / Phasenfolge der Aussenleiter / Senso di rotazione della fase



695601AXX - Ed. 1 - 11/2018 © Chauvin Arnoux - All rights reserved and reproduction prohibited

FRANCE
Chauvin Arnoux Group
190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18
Tél : +33 1 44 85 44 85
Fax : +33 1 46 27 73 89
info@chauvin-arnoux.com
www.chauvin-arnoux.com

INTERNATIONAL
Chauvin Arnoux Group
Tél : +33 1 44 85 44 38
Fax : +33 1 46 27 95 69

Our international contacts
www.chauvin-arnoux.com/contacts

 **CHAUVIN
ARNOUX**
GROUP