

1 AC II/2AC spänningsprovare LVD1/LVD2 spänningslampor



Fluke 1AC II



Fluke 1AC II VoltAlert™

Fluke VoltAlert AC-spänningsdetektor är mycket lättanvänd – du behöver bara trycka spetsen mot en anslutningsplint, ett uttag eller en sladd. Om spetsen glöder med rött sken och en ljudsignal hörs vet du att ledningen är spänningsförande.

- Enheten testar kontinuerligt batteriet och kretsen med en återkommande synlig blinkande indikator
- Högsta säkerhetsklass: KAT IV 1000 V
- Mäter spänning utan metallkontakt



Driftsområdet: 200 – 1000 V AC
Batterier: Två alkaliska AAA-batterier
Storlek (H): 148 mm
Två års garanti

Fluke 1AC II VoltAlert™ 5-pack

- Köp 4 och få 1 till utan kostnad



Driftsområdet: 200 – 1000 V AC
Batterier: Två alkaliska AAA-batterier
Storlek (H): 148 mm
Två års garanti

Fluke 2AC VoltAlert™ 5-pack

- Köp 4 och få 1 till utan kostnad



Fluke 2AC VoltAlert™



2AC VoltAlert™

2AC är det senaste tillskottet till VoltAlert-familjen med beröringsfria AC-spänningsstestare från Fluke och är utformad i fickstorlek för enkel användning. 2AC känner om kretsar är strömförande eller om det förekommer defekt jordning, och instrumentet kan användas av elektriker på fabriksgolvet likaväl som av hemmfixare. Spetsen på instrumentet, som är i fickstorlek, lyser rött när den placeras i närheten av ett uttag, en kopplingsplint eller en nätsladd där spänning förekommer

- Spänningsdetektering från 200 till 1 000 V AC, lämplig för många olika typer av behov i bostäder samt kommersiella och industriella behov.
- Nyhet! Alltid påslagen – en särskild krets med låg strömförbrukning används för att bibehålla batteriets livslängd och se till att 2AC alltid är klar att använda.
- Nyhet! Innovativ knappfunktion för batterikontroll visar om batteriet är OK*
- Kategori IV – 1 000 V överspänningsskyddad produkt för förstklassigt användarskydd
- Integrerad klämma, optimerad för förvaring i fickan
- Drivs av två AAA-batterier (medföljer)
- Flukes tillförlitlighet och tålighet
- Två års garanti



LVD2



LVD2 spänningslampa

Kombinerar skarpt ljus och spänningsdetektering i pennformat

- Dubbel känslighet
- Kanter Volt från 90 V till 600 V AC
- Blått ljus betyder att du är nära
- Rött ljus tänds när du mäter vid lasten
- Skyddsklass KAT IV 660 V



LVD1

LVD1 spänningslampa

Spänningsdetektor med tvåstegsvisning

- Upptäcker spänning från 40 V AC till 300 V AC
- Blått ljus innebär att du är nära
- Rött ljus innebär att du har hittat källan
- Användbar klämma medföljer som fäster lampan vid fickan, mössan eller panelluckan

Beställningsinformation

Fluke 1AC II	VoltAlert
Fluke 1AC II 5PK	VoltAlert (5-pack)
Fluke 2AC	VoltAlert
Fluke 2AC 5PK	VoltAlert (5-pack)
LVD2	Spänningslampa
LVD1	Spänningslampa

	2AC 200-1000 V AC CAT IV 1000 V	1AC-II 200-1000 V AC CAT IV 1000 V	LVD2 90-600 V AC CAT IV 600 V
Voltage Detection	■	■	■
Battery Included	■	■	■
Battery Check	■		
On/Off Button		■	■
Voltbeat™		■	
Audible/Silent		■	
Dual Sensitivity			■
LED Flashlight			■