

## Kewmate 2012RA – TRMS-multimeter med 120A AC/DC öppen strömtång



Kewmate 2012RA är en av toppmodellerna inom serien av smidiga fickmultimetrar med öppen strömtång. Instrumentet har nu nya funktioner såsom TRMS-avkänning, automatisk DC nolljustering samt en ny och större tång som kan mäta upp till 120A AC/DC.

Kewmate 2012RA har en stor lättavläst display med analog bargraf, den mäter spänning, ström, resistans, genomgång, frekvens och är utrustad med automatiskt områdesval, datahold och autoavstängning. Instrumentet kan förvaras i fickan och den levereras med en kraftig skyddskåpa där testledningarna och strömtången skyddas väl. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V och levereras komplett med testledningar, batterier, skyddskåpa och manual.

Tillbehör: Väska

Reservdelar (finns under tillbehör): Spänningssladd och strömsladd.

### Tekniska Data:

Spänning DC:	0-600m-6-60-600 V
Spänning AC:	0-6-60-600 V
Ström AC/DC:	0,01-60-120.0A (med strömtång)
Resistans:	0-600-6k-60k-600k-6M-
Frekvens:	
Kapacitans:	
Tångvidd:	
Max visning:	

**Batteri:**  
**Mått:**  
**Vikt:**

## Tilbehör

<b>EAN</b>	<b>E-NR</b>	<b>Produkt</b>
5706445250288	4290732	Testledning till KEW MATE 2000/2001/2012R
5706445250158	4210696	Väska till KEWMATE 2000/2001/2012
5706445250486		Tång till Kewmate 2012R
5706445320035	4210670	Minikrokodil, svart
5706445320042	4210671	Minikrokodil, röd