

CA 6011

Kontinuitetstestare



En testare med inbyggd kabelupprullare för dina systematiska kontinuitets-test av jordförbindelser

För att användas varje dag



Ditt alltid tillgängliga instrument

För kontroll av elektriska installationers säkerhet ålägger de olika regionala ramverken en serie regelbundna, systematiska test: jordtagsmätning, isolationsprov, JFB-test etc.

Av alla dessa test är **test av skyddsledarnas kontinuitet** ett av de vanligaste.

Kontinuitetstestaren CA 6011 har utvecklats särskilt för enkelt handhavande.



Tydliga indikationer

- Intuitiva färger och symboler
- Avstängningsbara flerval



VIBRATOR  HÖRBART ALARM 

...hela dagen



Vibreringsläget aktiverad

Bekväm användning

- Mätinstrumentet som kan sättas ihop eller plockas isär efter behov
- Axelrem och bälte för utmärkt fördelning av vikten, vilket tillåter långvarig användning
- Elastisk rem på baksidan av instrumentet låter dig bära instrumentet runt handleden

Batterilivslängd

- Upp till **30 000 mätningar** i verkliga mätförhållanden

Säkerhet och överensstämmelse

- Automatisk polaritetsomkastning
- Likt alla produkter från Chauvin Arnoux har **CA 6011** tveklöst för personers säkerhet, med visuella och hörbara varningar.
- IEC 61010, 300 V CAT IV
- IEC 61557-4



För flera applikationer

Upp till 200 Ω

- Utför systematiska jordledartest på utrustningens och installationens ledande delar
- Kontrollera jordledare på blixtskydd
- Kontrollera nätet och jordanslutningen på Faradays bur
- Kontrollera planritningar och potentialutjämnig



Snabb, smidig avläsning



Kontinuitetstest

Välj effektiviteten i ett enkelfunktionsinstrument:

- Enkelhet
- Tidsbesparing
- Ergonomi

Tekniska specifikationer

Skärm	2000 punkter med tvåfärgad bakgrundsbelysning	
Kontinuitet		
Mätområde	0,00 Ω till 2,00 Ω	2,00 Ω till 20,00 Ω
Upplösning	10 m Ω	
Mätström	200 mA	20 mA
Tomgångsspänning	med automatisk polaritetsomkastning $\pm(4 \text{ VDC} < U < 6 \text{ VDC})$	
Resistans		
Mätområde	1,0 Ω till 200,0 Ω	
Upplösning	100 m Ω	
Mätström	10 mA	
Tomgångsspänning	$\pm(4 \text{ VDC} < U < 6 \text{ VDC})$	
Tröskelvärde kontinuitet	Programmerbart 1 Ω till 2 Ω	
Kompensering av mätkabelresistans	Ja, < 5 Ω	
Indikering av godkänt/icke-godkänt test	Visuell och/eller hörbar och/eller vibrerande, konfigurerbar	
Överensstämmelse med standarder	IEC 61557-1 & IEC 61557-4 IEC 61010-1, IEC 61010-2-030 300 V kat. IV	
Automatisk standby	10 minuter / avstängningsbar	
Batterilivslängd	30 000 mätningar i verkliga mätförhållanden 4500 enligt protokollet IEC 61557-4	
Spänningsnärvaro	Visual and audible	
Strömförsörjning	4 standard 1,5 V AA/LR6-batterier	
Mått (instrument + kabelupprullare)	225 x 185 x 135 mm	
Vikt	CA 6011 endast: 350 g – Kabelupprullare 30 mkabel: 1,2 kg	

Beställningsinformation

		Levereras med
CA 6011 kontinuitetstestare KIT*	P01299926	1+2+3+4+5+6+7
CA 6011 kontinuitetstestare ENDAST*	P01191611	1-5

Tillbehör & reservdelar

30 m kabelupprullare	P01295492	2+3+6+7
Reservdelar för kontinuitet	P01102173	4+7
30 m grön kabel	P01295493	3
CA 6011 elastisk rem x 2 (på instrumentet för användning runt handleden)	P01102172	5
CA 6011remmar (axelrem och midjebälte)	P01102171	6
Kontinuitetsprob	P01102084A	8

* Levereras med säkerhetsdatablad, snabbstartsguide, bruksanvisning och verifieringscertifikat.

