

88 V automultimeter



Fluke 88V/A



På alla ingångar



Medföljande tillbehör

80M-hölster med TPAK-upphängning för mätare, TL224 SureGrip silikontestkabelset, TP220 SureGrip testprober, AC285 SureGrip krokodilklämmor med stor käft, 80BK integrerad temperaturprob, RPM80 prob med induktiv kännare, 2 autospetsprober, isoleringsbrytande testklämma, C800 hård väska, användarhandbok + snabbreferensguide

Beställningsinformation

Fluke 88V/A Automultimeter, kombiutrustning

Rätt instrument för fordonsdiagnos

Multimetern är kanske det viktigaste verktyg du använder när du felsöker elsystem. Vanliga multimetrar mäter spänning, ström och resistans, men automultimetrar som Fluke 88V har funktioner för att kontrollera frekvens och pulskvot, utföra diodtester och mäta temperatur, tryck och vakuum.

Funktioner

	88V/A
Kontinuitetstest för detektering av öppna kretsar och kortslutningar	●
Frekvenstest av "pulserande DC" och AC	●
Pulskvot för kontroll av driften hos återkopplingsförgasare	●
Diodtest för generatortest	●
Inbyggd termometer, termoelementprob ingår	●
Registrering av min-, max- och medelvärde med Min/Max Alert	●
Toppvårdensinläsning som klarar så snabba transienter som 250 µs	●
Relativläge för att avlägsna testkabelresistans vid lågohmmätningar	●
Mätningar av pulsbredder i millisekunder för bränsleinjektorer	●
AutoHold® som ger stabila avläsningar	●
Stor display med stark bakgrundsbelysning i två nivåer	●
Magnetupphängning för att fästa mätaren på fordonet	●
RPM80 induktiv kännare för både konventionella tändsystem och tändsystem utan strömfördelare	●
Hård förvaringsväska	●
Säkerhetsklass	KAT III 1000 V, KAT IV 600 V

Tekniska data

	Fluke 88V		
	Områd	Upplösning	Noggrannhet
Spänning DC	1000 V	0,1 mV	0,1%
Spänning AC	1000 V (5 kHz)	0,1 mV	0,5%
Ström DC	10 A	0,1 µA	0,4%
Ström AC	10 A	0,1 µA	1,2%
Resistans	50 MΩ	0,1 Ω	0,4%
Kapacitans	10 mF	0,01 nF	1%
Frekvens	200 kHz	0,01 Hz	0,005%
Temperatur	1090 °C	0,1 °C	1%

Batterilivslängd: normalt över 400 timmar (alkaliskt)
Storlek (LxBxD): 200 mm x 95 mm x 48 mm

Vikt: 0,6 kg
Livstidsgaranti

Rekommenderade tillbehör



TL82



TLK-282



90i-610s



80PK-27 (kräver 80AK)



PV350